

H6004



EMOS Pet Care 4l PET-104



Tartalomjegyzék

Biztonsági utasítások.....	2
A csomag tartalma	4
Műszaki specifikációk	5
A készülék leírása	6
Telepítés és összeszerelés	8
Vezérlők és funkciók	13
Hibaelhárítási GYIK.....	16

Biztonsági utasítások

A termék telepítése vagy használata előtt először olvassa el teljesen a útmutatóban található utasításokat, és győződjön meg arról, hogy megértette azokat. Őrizze meg ezt a dokumentumot és a csomagolást későbbi használatra.

FIGYELMEZTETÉS

Biztonsági kockázat:

- Ne szedje szét, ne nyissa fel és ne törje össze az elemeket.
- Ne használja az etetőt olyan állatokon, amelyek nem érik el az , vagy bármilyen fizikai fogyatékossgal élő állatokon.
- Ne használja az etetőt kültéren.
- Ne használjon nedves, konzerv vagy nedves eledelt.
- Rendszeresen ellenőrizze az elemeket. Mindig cserélje ki az elemeket újakra, mielőtt hosszabb időre elhagyja a készüléket.
- Ne emelje fel az adagolót a fedőnél, az etetőtálcánál vagy fogva. Emelje fel és vigye az alapot mindkét kezével, az etetőgépet függőlegesen tartva.
- Csak megfelelő, 2-15 mm átmérőjű pellet átmérőjű száraztápot használjon. A nagyobb pelletnek beszorulhatnak az etetőnyílásba.
- Ne dugja be az ujjait az adagolónyílásba, és ne engedje, hogy az ujjai hozzáérjenek a rotorhoz.

Elektromos kockázat:

- A nem megfelelő telepítés és/vagy használat áramütést vagy tüzet okozhat.
- A telepítés előtt olvassa el a használati utasítást, és vegye figyelembe annak a helynek és helynek a sajátosságait, ahol a terméket telepíteni fogja.
- Ne nyissa ki, ne szedje szét, ne módosítsa vagy módosítsa a készüléket, kivéve, ha a használati utasításban erre külön utasítást ad.
- Bármilyen jogosulatlan felnyitás vagy javítás a felelősség, a és a garanciák elvesztését vonja maga után.
- Mindig csak az eredeti tápkábelt használja.
- A termék csak olyan feszültséggel táplálható, amely megfelel a termék címkéjén szereplő adatoknak.
- Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében a terméket csak szakképzett szakember szervizelheti.
- Tisztítás előtt válassza le a terméket a tápegységről.
- A terméket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességeik, illetve tapasztalatuk és ismereteik hiánya miatt nem képesek felügyelet vagy oktatás nélkül biztonságosan használni a terméket.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik felügyelet nélkül gyermekek.
- Ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba.

Tűzveszély:

- Ne használja a terméket, ha bármelyik alkatrésze sérült vagy hibás. Azonnal cserélje ki a sérült vagy hibás terméket.

Fulladásveszély:

- Ne hagyja, hogy a gyermekek játszanak a csomagolóanyaggal. Tartsa a csomagolóanyagot gyermekek számára elérhetetlen helyen.

Kémiai égési sérülések veszélye:

- Ne tegye ki a cellákat vagy akkumulátorokat mechanikai igénybevételnek.

MEGJEGYZÉS

Botlásveszély:

- A tápkábelt és a terméket mindig úgy kell elhelyezni, hogy az ne zavarja a normál járási .

MEGJEGYZÉS

A termék károsodásának kockázata:

- A terméket csak a jelen dokumentumban leírtak szerint használja.
- Megakadályozza a termék leesését, és védje azt az ütődésektől.
- A termék tisztításakor ne használjon agresszív kémiai tisztítószereket.
- Felügyelje a gyermekeket, hogy ne játsszanak a termékkel.

Az EMOS spol. s r.o. kijelenti, hogy a H6004 termék megfelel az alapvető követelményeknek és az irányelvek egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A berendezés az EU-ban szabadon üzemeltethető.
A megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a <http://www.emos.eu/download> weboldalon.

A berendezés a VO-R/10/07.2021-8 számú általános engedély alapján üzemeltethető.



A csomag tartalma

Feeder


Nedvességelnyelő (szilikagél) USB
kábel

Tápegység

Rozsdamentes acél tál

Táltartó





Műszaki specifikációk

Tápegység: 5 V/1 A max. 5 W / 3× 1,5 V-os elem
(D típus)

Csatlakoztathatóság: 2,4 GHz IEEE802.11 b/g/n + 5 GHz IEEE

802.11 a/n : 4 l

A szemcsék átmérője: 2-15 mm

Méretek: 210 × 190 × 325 mm

Etetési mód: kézi, időzített, az alkalmazáson keresztül
Automatikus etetések maximális száma :

15 Adagok maximális száma etetésenként: 99

Adagonkénti súly: 5-6 g



A készülék leírása

Az adagoló leírása

- 1 - A pellettatartály felső fedele
- 2 - Hely a nedvességszenyelőnek
- 3 - Granulátumtartály
- 4 - Zár a tartály rögzítéséhez
- 5 - Szemcsehíány-érzékelő
- 6 - Forgó granulátum adagoló
- 7 - Kameraegység
- 8 - Adagolónyílás
- 9 - Tál
- 10 - Hely az akkumulátoroknak
- 11 - USB-C port




A kameraegység leírása

- 1 - Mikrofon
- 2 - Kézi adagolás gomb / Wi-Fi párosítás gomb
 - Nyomja meg kétszer a gombot a kézi adagolás elindításához. A kézi adagolás során az 1 adag mindig felszabadul.
 - Nyomja meg hosszan 5 másodpercig a gombot a Wi-Fi kapcsolat és az adagoló összes beállításának visszaállításához.
- 3 - Fényérzékelő
- 4 - LED állapotjelző lámpa
- 5 - Lencse
- 6 - Pozicionálható kameraegység

Állapot LED viselkedése	Leírás
Kéken világít	Az adagoló rögzítve van
Vörös villogás	A tápegység a Wi-Fi hálózat konfigurációjára vár; (párosításra készen)
Vörösén világít	A táp Wi-Fi-hálózathoz van konfigurálva, és megpróbál csatlakozni. Ha a kapcsolat nem sikerül, a lámpa tartósan pirosan világít.
Villogó zöld	Az adagoló megpróbál csatlakozni a Wi-Fi hálózathoz.
Ragyogó zöld	Az adagoló csatlakozik egy Wi-Fi hálózathoz. A beállításokban letiltható.
Kék villogás	Az adagoló beragadt, és ki kell nyitni.
Nem világít	Az adagoló ki van kapcsolva. Megjegyzés: Ha az adagoló csak elemmel működik, a kijelző kikapcsol.

A csatlakoztatása




Ez a készülék 2,4 és 5 GHz-es Wi-Fi frekvenciákra tud csatlakozni.

Telepítés és összeszerelés

Helyezze a pellettartályt az alapra úgy, hogy a zár a megfelelő lyukakba csússzon. Ezután rögzítse a tartályt az adott zárral a megfelelő és biztonságos illeszkedés érdekében. Az etető aljára egy tálat is rögzíthet.



Töltse meg a tartályt pellettel. Helyezze be a nedvességgelnyelőt a tartály felső fedelébe, és helyezze vissza a fedelet a tartályra, ügyelve arra, hogy a fedél megfelelően és szilárdan illeszkedjen a fogantyúba.



Csatlakoztassa az adagolót áramforráshoz vagy helyezzen be elemeket.

Megjegyzés: A tartalék akkumulátor rövid távú alternatív áramellátásra szolgál áramkimaradás esetén. Ha csak az akkumulátor áll rendelkezésre, az adagoló 3 perc működés nélkül töltött idő után alvó üzemmódba lép. Amikor alvó üzemmódban van, a Wi-Fi hálózat és az összes alkalmazásművelet nem lesz elérhető. Az etetőgép a tervezett etetési időben továbbra is normálisan fog etetni.

Az újratölthető elemek használata nem ajánlott, pontatlan energiaállapot-jelzéseket okozhatnak.




Párosítás alkalmazással

Az EMOS GoSmart alkalmazás telepítése



Az alkalmazás elérhető Android és iOS rendszerekre a Google Play és az App Store áruházban. Az alkalmazás letöltéséhez kérjük, olvassa be a megfelelő QR-kódot.



EMOS GoSmart



Nyissa meg az EMOS GoSmart alkalmazást, és erősítse meg az adatvédelmi irányelveket, majd kattintson az "Elfogadom" gombra. Válassza a "Regisztráció" lehetőséget.


Adja meg egy érvényes e-mail cím nevét, és válasszon jelszót.

Erősítse meg az adatvédelmi irányelvek elfogadását. Válassza a "Regisztráció" lehetőséget.





Válassza az "Eszköz hozzáadása" lehetőséget.

Válassza ki a GoSmart termék kategóriát, és válassza a Pet Feeder+ Camera 4L.




Csatlakoztassa a tápegységet az adagolóhoz.
Állítsa vissza a készüléket a Wi-Fi párosítás gomb segítségével. Győződjön meg róla, hogy a piros LED villog.





Adja meg a Wi-Fi hálózat nevét és jelszavát. Ezek az információk titkosítva maradnak, és arra szolgálnak, hogy a kamera távolról kommunikálhasson a mobilszerveivel.
A generált QR-kódot irányítsa az adagoló kamerájára, és tartsa lenyomva, amíg egy csengőhangot nem hall. Amikor a hang megszólal, folytassa a gombra kattintva.
Mutasson a generált QR-kóddal a kamerára A készülék automatikusan meg lesz találva.
A készülék található. Erősítse meg a "Kész" gomb megnyomásával.

Ikonok és jelzőfények

Az alkalmazásban lévő ellenőrzések leírása



	Beállítások bővítése
	Videóminőség váltás (HD/SD)
	Mute
	Nagyítás
98% 48 KB/S	Jelminőség és sebesség
	Teljes képernyő mód
	Készítsen képeket az alkalmazással, és mentse el azokat a mobilalbumába.
	Beszéljen
	Készítsen videót az alkalmazással, és mentse el a mobilalbumába.
	Bővíteni a menüt
	Az alkalmazás által készített videók és fényképek megtekintése
	Világos üzemmód / sötét üzemmód
	Privát mód - a kamera leállítja a rögzítést és a felvételt
	Éjszakai beállításai. Javasoljuk az AUTO beállítását.
	Hangerő beállítások
	Mozgásérzékelés - a kamera riaszt, ha mozgást észlel.
	ikonok szerkesztése+ lehetőség egy másik eszköz vezérlésének hozzáadására
	Üzenetek megjelenítése (mozgásérzékelés...)
	Beállítás és etetés megkezdése




A kiterjesztés beállításainak leírása

- Harmadik féltől származó vezérlés - Hangalapú asszisztens beállításai
- Eszközhírdő információk - Alapvető információk a készülékről és tulajdonosáról
- Eszközhálózat ellenőrzése - hálózati diagnosztika
- Eszköz megosztása - Az eszközkezelés megosztása egy másik felhasználóval
- Privát mód - Bekapcsoláskor a kamera leállítja a rögzítést és a felvételt.
- Alapvető funkcióbeállítások - Az állapotjelző LED, az élő előnézeti idő vízjel és a kommunikációs típus beállítása
- IR éjszakai látás - Éjszakai üzemmód beállításai
- Hangok - hangerő beállítások
- Érzékelési riasztás beállításai - A mozgásérzékelés és annak időzítésének beállítása.
- Offline értesítés - Az állandó emlékeztetők elkerülése érdekében a rendszer értesítést küld, ha a készülék 30 hosszabb ideig offline marad.
- Súgóközpont - A leggyakoribb kérdések megtekintése a megoldásokkal együtt, valamint a lehetőség, hogy kérdéseket/javaslatokat/visszajelzéseket közvetlenül nekünk küldjön.
- Hozzáadás a kezdőképernyőhöz - ikon hozzáadása a telefon kezdőképernyőjéhez. Ezzel a lépéssel nem kell minden alkalommal az alkalmazáson keresztül megnyitni a készüléket, hanem csak közvetlenül erre a hozzáadott ikonra kell kattintani, és az egyenesen a kamera nézetre fog vezetni.
- Eszközfrissítés - Eszközfrissítés. Automatikus frissítések engedélyezése
- Eszköz újraindítása - a készülék újraindítása
- Eszköz eltávolítása - Egy eszköz eltávolítása és a párosítás megszüntetése. Fontos lépés, ha meg kívánja változtatni az eszköz tulajdonosát. Miután hozzáadta az eszközt az alkalmazáshoz, az eszköz párosítva van, és nem adható hozzá más fiók alatt.

Vezérlők és funkciók

Táplálási beállítások




- 1 - Az adagok számának beállítása kézi adagoláshoz
- 2 - Kézi adagolás indítása
- 3 - Az etetési ütemterv beállítása
- 4 - Táplálási nyilvántartás
- 5 - Hangüzenet felvétele etetés közben.

A bemondást közvetlenül az adagoló mikrofonja rögzíti, majd minden etetés során 3 alkalommal lejátssza. A felvétel csak a készülék visszaállításával törlődik.



Táplálási terv beállításai

Az etetési terv beállításának megkezdéséhez kattintson a "Hozzáadás" gombra.



Ezen az oldalon válassza ki azokat az etetési időpontokat és napokat, amelyeken ezt a tervet végre kell hajtani. Ezután válassza ki az adagok számát, amelyeket az adagoló az ütemezés során kiosztani kíván.



Miután elmentette az ütemezést, az alkalmazás az összes létrehozott ütemezés listájához vezet. Ha több ütemtervet is létrehozott (max. 15) az összes itt jelenik meg.

Bármely terv törléséhez húzza a lapot jobbról balra az adott terven, hogy megjelenjen a törlés gomb.

Berendezések karbantartása

- Tisztítás előtt mindig válassza le a készüléket a tápegységről.
- Ne mossa vagy áztassa az adagoló alapját vízben, mivel az alap elektronikus alkatrészeket tartalmaz.
- A pellet nedvességtől való védelme érdekében tisztítás után törölje szárazra vagy levegőn szárítsa meg az összes alkatrészt.
- Ha tisztítószert használ a tisztításhoz, alaposan öblítse le, hogy az eszköz biztonságos legyen az állatok számára.
- A takarmány frissességének megőrzése érdekében havonta egyszer cserélje ki a .

Hibaelhárítási GYIK

Nem tudom párosítani az eszközöket. Mit tehetek?

- hogy elég erős a jel
- Engedélyezzen az alkalmazásnak minden engedélyt a beállításokban.
- Győződjön meg róla, hogy a mobil operációs rendszer legújabb verzióját és az alkalmazás legújabb verzióját használja.
- Ha csak akkumulátorról működik, az adagoló 3 perc működés nélkül alvó üzemmódba kapcsol. Alvó üzemmódban a hálózat és az összes alkalmazási művelet nem lesz elérhető. Az adagoló továbbra is normálisan táplál a tervezett etetési időben

Miért nem ugyanannyi étel van minden adagban?

- Az első néhány adag , de ez nem jelenti azt, hogy a készülék hibás. Körülbelül 6 etetés után az adagoknak majdnem azonosnak kell lenniük.

Nem kapok értesítést, ?

- Engedélyezzen az alkalmazásnak minden engedélyt a beállításokban.
- Kapcsolja be az értesítéseket az alkalmazás beállításaiban (Beállítások -> Alkalmazásértesítések).

Kik használhatják a készüléket?

- Az eszköznek mindig kell lennie egy adminisztrátornak (tulajdonosnak).
- A rendszergazda megoszthatja az eszközt a háztartás többi tagjával, és jogokat rendelhet hozzájuk.