

ZSW100; ZSW101

Reflektor LED

ZSW100



ZSW101



Spis treści

Instrukcje bezpieczeństwa i ostrzeżenia	2
Zawartość opakowania	3
Dane techniczne	3
Instalacja i montaż	4
Pobieranie aplikacji	5
Elementy sterujące i funkcje	8
Często zadawane pytania dotyczące rozwiązywania problemów	12

Instrukcje bezpieczeństwa i ostrzeżenia

Z01-0020 - Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać instrukcję obsługi.

Z01-0018 - Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji. Odbłyśnik nadaje się wyłącznie do montażu na stałe.

Należy zachować minimalną odległość 1 m między reflektorem a oświetlanym obiektem lub powierzchnią. Umieszczając reflektor pod zadaszeniem, należy zachować minimalną odległość 0,2 m między górną częścią reflektora a spodem zadaszenia.

W przypadku używania reflektora na łatwopalnej powierzchni należy postępować zgodnie z poprzednimi instrukcjami.

Odbłyśnik może być podłączony wyłącznie do sieci elektrycznej, której instalacja i zabezpieczenia są zgodne z obowiązującymi normami.

Odbłyśnik musi być odłączony od sieci elektrycznej przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy odbłyśniku, konserwacji lub serwisowania. Prace te mogą być wykonywane wyłącznie przez osobę ZNANĄ w rozumieniu obowiązującego rozporządzenia w sprawie kompetencji do wykonywania danej czynności. Nie wolno używać reflektora bez szyby ochronnej.

Ochrona przed niebezpiecznymi napięciami kontaktowymi jest zapewniona przez "zerowanie".

Jeśli zewnętrzny elastyczny kabel lub przewód tego reflektora zostanie uszkodzony, może go wymienić wyłącznie producent lub jego technik serwisowy lub osoba posiadająca takie same kwalifikacje, aby uniknąć niebezpieczeństwa.

Źródło światła w tym reflektorze może być wymieniane wyłącznie przez producenta, zakontraktowanego przez niego technika serwisowego lub osobę o podobnych kwalifikacjach. Reflektor LED jest przeznaczony do montażu na stałym podłożu, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.

IP65 - do użytku na zewnątrz

EMOS Ltd. oświadcza, że produkt ZSW100, ZSW101 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektyw. Urządzenie może być swobodnie eksploatowane na terenie UE. Urządzenie może być eksploatowane na podstawie ogólnego zezwolenia nr VO-R/12/11.2021-11.

EMOS Sp. z o.o. oświadcza, że urządzenie radiowe typu ZSW100, ZSW101 jest zgodne z Dyrektywą 2014/53/UE Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na tej stronie internetowej <http://www.emos.eu/download>.



EN| Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej F.


Zawartość opakowania

- 1. Reflektor LED
- 2. Akcesoria instalacyjne
- 3. Instrukcja obsługi


Dane techniczne

Model	Protokół	Połączenie	Strumień świetlny	Moc	Temperatura chromatyczności	Zasilanie
ZSW100	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	172-1720 lm	20 W	3 000-6500 K	220-240 V AC
ZSW101	Wi-Fi	2,4 GHz (Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n)	430-4300 lm	50 W	3 000-6500 K	220-240 V AC

ZSW100



ZSW101



Instalacja i montaż

Przymocować reflektor do solidnej podstawy, np. ściany. Wysokość montażu: 2,3-3 m.

Podłączyć przewód zasilający do źródła zasilania 220-240 VAC.

Podłączany przewód nie może być podłączony do zasilania sieciowego w momencie instalacji reflektora.

Podłączenie przewodu zasilającego do reflektora może być wykonane wyłącznie przez pracownika wykwalifikowanego zgodnie z dekretem nr 50/1978 Sb. z późniejszymi zmianami, co najmniej pracownika wykwalifikowanego do samodzielnej pracy przy urządzeniach elektrycznych zgodnie z sekcją 6 dekretu nr 50/1978 Sb. z późniejszymi zmianami.



L - brązowy - przewód roboczy (pod napięciem)

G - zielono-żółty - przewód ochronny

(uziemiający) N - niebieski - przewód

środkowy (neutralny)


Pobieranie aplikacji

Aplikacja jest dostępna dla systemów Android i iOS w sklepach Google Play i App Store. Aby pobrać aplikację, należy zeskanować odpowiedni kod QR.



Uwaga

Reflektor LED obsługuje tylko Wi-Fi 2,4 GHz (nie obsługuje 5 GHz).







✓ 2.4 GHz


5 GHz




Aplikacja mobilna EMOS GoSmart



1. Otwórz aplikację EMOS GoSmart, potwierdź Politykę prywatności i kliknij "Zgadzam się".
2. Wybierz "zarejestruj się".
3. Wprowadź nazwę ważnego adresu e-mail i wybierz hasło. Potwierdź, że zgadzasz się z polityką prywatności. Potwierdź przyciskiem "zarejestruj się".
4. Wybierz opcję "dodaj urządzenie".



5. Po automatycznym znalezieniu urządzenia kliknij "dodaj" lub wybierz kategorię i typ produktu.




6. Włącz urządzenie i potwierdź przyciskiem "next".
7. Jeśli oprawa nie miga, przełącz ją w tryb parowania, przytrzymując przycisk parowania przez długi czas (ok. 10 sekund).
8. Potwierdź, że światło miga. Potwierdź przyciskiem "next".




9. Wprowadź nazwę sieci Wi-Fi i hasło. Potwierdź przyciskiem "next".
10. Trwa parowanie z urządzeniem.
11. Urządzenie zostało pomyślnie sparowane. Potwierdź przyciskiem "done".



Elementy sterujące i funkcje



1. Kolor - "kolor" to podstawowy panel ustawień RGB.
2. Biały - "biały" to podstawowy panel do ustawiania CCT.
3. Scena - ta sekcja służy do ustawiania zaprogramowanych scen.
4. Muzyka - "muzyka" to przełączanie na tryb oświetlenia zgodnie z muzyką, gdy urządzenie reaguje na nagrany dźwięk w urządzeniu mobilnym.





5. Timer - "timer" to funkcja, która pozwala ustawić urządzenie tak, aby włączało/wyłączało się po określonym czasie.






6. More - "more" to menu dodatkowych funkcji, takich jak:

- a. Plan
- b. Zachowanie po włączeniu
- c. Nie przeszkadzać





7. Plan - "plan" to rozszerzona funkcja timera umożliwiająca ustawienie oprawy oświetleniowej zgodnie z wieloma harmonogramami.



8. Rytm - "biorytm" to funkcja umożliwiająca ustawienie koloru, jasności i czasu świecenia oprawy, tak aby oprawa dostosowywała się do cyklu dobowego, naśladując naturalne światło dzienne.



9. Zachowanie po włączeniu zasilania to funkcja, która pozwala oprawie pozostać w stanie wyłączenia po awarii zasilania, a następnie przywrócić zasilanie.



10. Do Not Disturb to funkcja umożliwiająca ustawienie stanu oprawy po odłączeniu i przywróceniu zasilania.

Często zadawane pytania dotyczące rozwiązywania problemów

Nie mogę sparować urządzenia. Co mogę zrobić?

- Upewnij się, że korzystasz z sieci Wi-Fi 2,4 GHz i masz wystarczająco silny sygnał.
- Zezwól aplikacji na wszystkie uprawnienia w ustawieniach.
- Upewnij się, że korzystasz z aktualnej wersji mobilnego systemu operacyjnego i najnowszej wersji aplikacji.

Nie otrzymuję powiadomień, dlaczego?

- Włącz wszystkie uprawnienia w ustawieniach.
- Włącz powiadomienia w ustawieniach aplikacji (Ustawienia -> Powiadomienia aplikacji).

Kto może korzystać z urządzenia?

- Urządzenie musi zawsze mieć administratora (właściciela).
- Administrator może udostępniać urządzenie pozostałym domownikom i przypisywać im uprawnienia.