

LED reflektor

ZSW100



ZSW101



Vsebina

Varnostna navodila in opozorila.....	2
Vsebina paketa.....	3
Tehnične specifikacije.....	3
Namestitev in montaža	4
Prenesite aplikacijo	5
Upravljanje in funkcije	8
Pogosta vprašanja o odpravljanju težav.....	12

Varnostna navodila in opozorila

Z01-0020 - Pred uporabo naprave preberite navodila za uporabo.

Z01-0018 - Upošteвайте varnostna navodila v tem priročniku. Reflektor je primeren samo za fiksno montažo.

Med reflektorjem in predmetom ali površino, ki jo osvetljuje, ohranite razdaljo najmanj 1 m. Če reflektor postavite pod nadstrešek, ohranite najmanjšo razdaljo 0,2 m med vrhom reflektorja in spodnjo stranjo nadstreška. Pri uporabi reflektorja na gorljivi površini upoštevajte prejšnja navodila.

Odsevnik se lahko priključi le na električno omrežje, katerega namestitev in zaščita sta v skladu z veljavnimi standardi.

Pred kakršnim koli delom na reflektorju, vzdrževanjem ali servisiranjem je treba reflektor izključiti iz električnega omrežja. Ta dela lahko opravlja le oseba, ki je ZNANA v smislu veljavnega odloka o usposobljenosti za to dejavnost. Reflektorja ne uporabljajte brez zaščitnega stekla.

Zaščita pred nevarnimi napetostmi dotika je zagotovljena z "izničitvijo".

Če je zunanji gibljivi kabel ali vrstica tega reflektorja poškodovana, jo sme zamenjati samo proizvajalec ali njegov servisni tehnik ali enako usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.

Svetlobni vir v tem reflektorju lahko zamenja samo proizvajalec, njegov pogodbeni servisni tehnik ali podobno usposobljena oseba. LED reflektor je zasnovan za namestitev na fiksno podlago, tako v zaprtih prostorih kot na prostem.

IP65 - za zunanjo uporabo

Podjetje EMOS Ltd. izjavlja, da je izdelek ZSW100, ZSW101 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktiv. Naprava se lahko prosto uporablja v EU.

Naprava se lahko uporablja na podlagi splošnega dovoljenja št. VO-R/12/11.2021-11.

EMOS Ltd. izjavlja, da je radijska oprema tipa ZSW100, ZSW101 skladna z

Direktiva 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na tej spletni strani

<http://www.emos.eu/download>.



SL | Ta izdelek vsebuje svetlobni vir z razredom energetske učinkovitosti F.


Vsebina paketa

1. Reflektor LED
2. Namestitveni dodatki
3. Uporabniški priročnik


Tehnične specifikacije

Model	Protokol	Povezava	Svetlobni tok	Moč	Temperatura kromatičnosti	Napajanje
ZSW100	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	172-1720 lm	20 W	3 000-6500 K	220-240 V AC
ZSW101	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	430-4300 lm	50 W	3 000-6500 K	220-240 V AC

ZSW100



ZSW101



Namestitev in montaža

Reflektor trdno pritrdite na trdno podlago, npr. na steno. Višina namestitve: 2,3-3 m.

Priključite napajalni kabel na napajanje 220-240 VAC.

Žica, ki jo je treba priključiti, v času namestitve reflektorja ne sme biti priključena na električno omrežje. Priključitev napajalnega kabla na reflektor lahko opravi le delavec, usposobljen v skladu z Uredbo št. 50/1978 Zb. z vsemi spremembami, vsaj delavec, usposobljen za samostojna dela na električni opremi v skladu s 6. členom Uredbe št. 50/1978 Zb. z vsemi spremembami.



L - rjava - delovni vodnik (pod napetostjo)

G - zeleno-rumeni - zaščitni vodnik

(ozemljitev) N - modri - srednji vodnik
(nevtralni)


Prenos aplikacije

Aplikacija je na voljo za Android in iOS v storitvah Google play in App Store. Če želite prenesti aplikacijo, poskenirajte ustrezno kodo QR.



Obvestilo





LED reflektor podpira samo 2,4 GHz Wifi (ne podpira 5 GHz).




✓ 2.4 GHz

5 GHz ✗


Mobilna aplikacija EMOS GoSmart



1. Odprite aplikacijo EMOS GoSmart in potrdite pravilnik o zasebnosti ter kliknite "Strinjam se".
2. Izberite "Registracija".
3. Vnesite ime veljavnega e-poštnega naslova in izberite geslo. Potrdite, da se strinjate s politiko zasebnosti. Potrdite z gumbom "registriraj".
4. Izberite možnost "dodaj napravo".



5. Ko je naprava samodejno najdena, kliknite "dodaj" ali izberite kategorijo in vrsto izdelka.




6. Vklomite napravo in potrdite z gumbom "Naprej".
7. Če svetilka ne utripa, jo preklopite v način seznanjanja tako, da dolgo (približno 10 sekund) držite gumb za seznanjanje.
8. Potrdite, da lučka utripa. Potrdite z gumbom "Naprej".




9. Vnesite ime omrežja Wifi in geslo. Potrdite z gumbom "Naprej".
10. Pairing z napravo je v teku.
11. Naprava je uspešno seznanjena. Potrdite z gumbom "končano".



Upravljanje in funkcije



1. Barva - "barva" je osnovna plošča za nastavitve RGB.
2. Bela - "bela" je osnovna plošča za nastavitve CCT.
3. Scene (prizor) - ta razdelek je namenjen nastavljanju prednastavljenih prizorov.
4. Glasba - "glasba" preklopi na svetlobni način glede na glasbo, ko se naprava odzove na posneti zvok v mobilni napravi.





5. Timer - "timer" je funkcija, ki omogoča nastavev naprave, da se po določenem času vklopi/izklopi.






6. Več - "več" je meni z dodatnimi funkcijami, kot so npr:

- a. Plan .
- b. obnašanje ob vklopu
- c. Ne moti





7. Plan - "plan" je razširjena funkcija časovnika za možnost nastavitve svetilke po več urnikih.



8. Ritmi - "bioritem" je funkcija, ki omogoča nastavitve barve, svetlosti in časa osvetlitve svetilke, tako da se svetilka prilagaja dnevnemu ciklu in posnema naravno dnevno svetlobo.



9. Power-on behaviour (obnašanje ob vklopu) je funkcija, ki omogoča, da svetilka po izpadu napajanja ostane v izklopljenem stanju, nato pa se napajanje ponovno vzpostavi.



10. Ne moti je funkcija, ki omogoča nastavev stanja svetilke ob izpadu in ponovni vzpostavitvi napajanja.

Pogosta vprašanja o odpravljanju težav

Ne morem seznaniti svoje naprave. Kaj lahko storim?

- Prepričajte se, da uporabljate omrežje wifi 2,4 GHz in imate dovolj močan signal.
- Aplikaciji v nastavitvah dovolite vsa dovoljenja.
- Prepričajte se, da uporabljate trenutno različico mobilnega operacijskega sistema in najnovejšo različico aplikacije.

Ne prejemam obvestil, zakaj?

- V nastavitvah omogočite vsa dovoljenja.
- Omogočite obvestila v nastavitvah aplikacije (Nastavitve -> Obvestila aplikacije).

Kdo vse lahko uporablja napravo?

- Naprava mora imeti vedno skrbnika (lastnika).
- Upravitelj lahko napravo deli s preostalimi člani gospodinjstva in jim dodeli pravice.