

ZSW100; ZSW101

Spot LED

ZSW100



ZSW101



Conținut

Instrucțiuni de siguranță și avertismente.....	2
Conținutul pachetului.....	3
Specificații tehnice.....	3
Instalare și asamblare	4
Descărcați aplicația	5
Comenzi și caracteristici	8
Întrebări frecvente de depanare.....	12

Instrucțiuni de siguranță și avertismente

Z01-0020 - Citiți instrucțiunile de utilizare înainte de a utiliza dispozitivul.

Z01-0018 - Respectați instrucțiunile de siguranță din acest manual. Reflectorul este adecvat numai pentru montare fixă.

Păstrați o distanță minimă de 1 m între reflector și obiectul sau suprafața pe care o iluminați. Atunci când plasați reflectorul sub o copertină, mențineți o distanță minimă de 0,2 m între partea superioară a reflectorului și partea inferioară a copertinei.

Atunci când utilizați reflectorul pe o suprafață combustibilă, urmați instrucțiunile anterioare.

Reflectorul poate fi conectat numai la o rețea electrică a cărei instalare și protecție sunt conforme cu standardele aplicabile.

Reflectorul trebuie să fie deconectat de la rețea înainte de efectuarea oricărei lucrări la reflector sau înainte de efectuarea oricărei lucrări de întreținere sau reparații. Aceste lucrări pot fi efectuate numai de către o persoană CUNOSCUTĂ în sensul decretului aplicabil privind competența pentru această activitate. Nu utilizați reflectorul fără sticlă de protecție.

Protecția împotriva tensiunilor de contact periculoase este asigurată prin "punerea la zero".

Dacă cablul sau cordonul flexibil exterior al acestui reflector este deteriorat, acesta trebuie înlocuit numai de către producător sau de către tehnicianul său de service sau de către o persoană la fel de calificată pentru a evita pericolele.

Sursa de lumină din acest reflector poate fi înlocuită numai de producător, de tehnicianul său de service contractat sau de o persoană la fel de calificată. Reflectorul LED este proiectat pentru a fi montat pe o bază fixă, atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior.

IP65 - pentru utilizare în exterior

EMOS Ltd. declară că produsul ZSW100, ZSW101 respectă cerințele esențiale și alte dispoziții relevante ale directivelor. Dispozitivul poate fi utilizat liber în UE.

Aparat poate fi exploatat în temeiul autorizației generale nr. VO-R/12/11.2021-11.

EMOS Ltd. declară că echipamentul radio de tip ZSW100, ZSW101 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al Declarației de conformitate UE este disponibil pe acest site <http://www.emos.eu/download>.



RO| Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică F.


Conținutul pachetului

- 1. Spot LED
- 2. Accesorii de instalare
- 3. Manual de utilizare


Specificații tehnice

Model	Protocol	Conexiune	Flux luminos	Putere	Temperatură cromatică	Alimentare
ZSW100	Wi-Fi	2.4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	172-1720 lm	20 W	3 000-6500 K	220-240 V AC
ZSW101	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	430-4300 lm	50 W	3 000-6500 K	220-240 V AC

ZSW100



ZSW101



Instalare și asamblare

Fixați ferm reflectorul pe o bază solidă, de ex. un perete. Înălțimea de montare: 2,3-3 m.

Conectați cablul de alimentare pentru a vă conecta la sursa de alimentare 220-240 VAC.

Cablul care urmează să fie conectat nu trebuie să fie conectat la sursa de alimentare la momentul instalării reflectorului. Conectarea cablului de alimentare la reflector poate fi efectuată numai de către un lucrător calificat în conformitate cu Decretul nr. 50/1978 Coll., cu modificările ulterioare, cel puțin un lucrător calificat pentru lucrări independente la echipamente electrice în conformitate cu secțiunea 6 din Decretul nr. 50/1978 Coll., cu modificările ulterioare.



L - maro - conductor de lucru (sub tensiune)

G - verde-galben - conductor de protecție

(masă) N - albastru - conductor de mijloc

(neutru)


Descărcare aplicație

Aplicația este disponibilă pentru Android și iOS prin intermediul Google Play și App Store. Pentru a descărca aplicația, vă rugăm să scanați codul QR corespunzător.



Notă

Spotul LED acceptă numai Wifi de 2,4 GHz (nu acceptă 5 GHz).







✓ 2.4 GHz




5 GHz




Aplicația mobilă EMOS GoSmart



1. Deschideți aplicația EMOS GoSmart și confirmați Politica de confidențialitate și faceți clic pe "Sunt de acord".
2. Selectați "Înregistrare".
3. Introduceți numele unei adrese de e-mail valide și alegeți o parolă. Confirmați că sunteți de acord cu politica de confidențialitate. Confirmați cu butonul "register" (înregistrare).
4. Selectați opțiunea "adăugare dispozitiv".



5. După ce dispozitivul este găsit automat, faceți clic pe "adăugare" sau selectați categoria și tipul de produs.




6. Porniți dispozitivul și confirmați cu butonul "următor".
7. Dacă corpul de iluminat nu clipește, puneți-l în modul de împerechere ținând apăsat butonul de împerechere pentru o perioadă lungă de timp (aproximativ 10 secunde).
8. Confirmați că lumina clipește. Confirmați cu butonul "următor".




9. Introduceți numele rețelei Wifi și parola. Confirmați cu butonul "următor".
10. Împerecherea cu dispozitivul este în curs.
11. Dispozitivul este împerecheat cu succes. Confirmați cu butonul "făcut".



Comenzi și funcții



1. Color - "color" este panoul de bază pentru setările RGB.
2. Alb - "alb" este panoul de bază pentru setarea CCT.
3. Scene - această secțiune este pentru setarea scenelor prestabilite.
4. Muzică - "muzică" este trecerea la modul de iluminare în funcție de muzică, atunci când dispozitivul răspunde la sunetul înregistrat în dispozitivul mobil.





5. Timer - "timer" este o funcție care vă permite să setați dispozitivul să pornească/oprească după o anumită perioadă de timp.






6. Mai mult - "mai mult" este un meniu de funcții suplimentare, cum ar fi:


- a. Plan
- b. Comportament la pornire
- c. Nu deranjați





7. Plan - "plan" este o funcție de temporizare extinsă pentru posibilitatea de a seta corpul de iluminat în funcție de mai multe programe.



8. Ritmuri - "bioritm" este o funcție care vă permite să setați culoarea, luminozitatea și ora de lumină a corpului de iluminat astfel încât a c e s t a să se adapteze la ciclul diurn pentru a imita lumina naturală a zilei.



9. Comportamentul la pornire e s t e o funcție care permite corpului de iluminat să rămână în stare oprită după o pană de curent și apoi alimentarea este restabilă.



10. Nu deranjați este o funcție care vă permite să setați starea corpului de iluminat atunci când alimentarea este întreruptă și apoi restabilă.

Întrebări frecvente despre depanare

Nu-mi pot împerechea dispozitivul. Ce pot să fac?

- Asigurați-vă că utilizați o rețea wifi de 2,4 GHz și că aveți un semnal suficient de puternic.
- Permiteți aplicației toate permisiunile în setări.
- Asigurați-vă că utilizați versiunea curentă a sistemului de operare mobil și cea mai recentă versiune a aplicației.

Nu primesc notificări, de ce?

- Vă rugăm să activați toate permisiunile în setări.
- Activați notificările în setările aplicației (Setări -> Notificări aplicație).

Cine poate utiliza dispozitivul?

- Dispozitivul trebuie să aibă întotdeauna un administrator (proprietar).
- Administratorul poate partaja dispozitivul cu restul membrilor familiei și le poate atribui drepturi.