

ZSW100; ZSW101

LED prožektorius

ZSW100



ZSW101



Turinys

Saugos instrukcijos ir įspėjimai.....	2
Pakuotės turinys.....	3
Techninės specifikacijos.....	3
Montavimas ir surinkimas.....	4
Parsisiųskite programą.....	5
Valdikliai ir funkcijos.....	8
DUK apie trikčių šalinimą.....	12

Saugos instrukcijos ir įspėjimai

Z01-0020 - Prieš naudodami prietaisą perskaitykite naudojimo instrukciją.

Z01-0018 - Laikykitės šiame vadove pateiktų saugos instrukcijų. Atšvaitas tinka tik stacionariam montavimui.

Išlaikykite ne mažesnę kaip 1 m atstumą tarp reflektoriaus ir apšviečiamo objekto ar paviršiaus. Kai atšvaitą dedate po stogeliu, tarp atšvaito viršaus ir stogelio apačios išlaikykite ne mažesnę kaip 0,2 m atstumą.

Naudodami atšvaitą ant degaus paviršiaus, laikykitės ankstesnių nurodymų.

Atšvaitą galima jungti tik prie elektros tinklo, kurio įrengimas ir apsauga atitinka galiojančius standartus.

Prieš atliekant bet kokius darbus su atšvaitu, jo techninę priežiūrą ar aptarnavimą, atšvaitas turi būti atjungtas nuo elektros tinklo. Šiuos darbus gali atlikti tik ŽINOMAS asmuo, kaip apibrėžta galiojančiame nutarime dėl kompetencijos šiai veiklai. Nenaudokite atšvaito be apsauginio stiklo.

Apsauga nuo pavojingų kontaktinių įtampų užtikrinama "nuliniu" būdu.

Jei šio atšvaito išorinis lankstus kabelis arba laidas yra pažeistas, jį turi pakeisti tik gamintojas arba jo techninės priežiūros specialistas, arba asmuo, turintis tokią pat kvalifikaciją, kad būtų išvengta pavojaus.

Šio atšvaito šviesos šaltinį gali pakeisti tik gamintojas, jo samdytas techninės priežiūros technikas arba panašią kvalifikaciją turintis asmuo. Šviesos diodų prožektorius skirtas montuoti ant nejudamo pagrindo tiek patalpose, tiek lauke.

IP65 - skirtas naudoti lauke

EMOS Ltd. pareiškia, kad gaminys ZSW100, ZSW101 atitinka esminius reikalavimus ir kitas atitinkamas direktyvų nuostatas. Įrenginį galima laisvai naudoti ES.

Įrenginys gali būti eksploatuojamas pagal bendrąjį leidimą Nr. VO-R/12/11.2021-11.

EMOS Ltd. pareiškia, kad ZSW100, ZSW101 tipo radijo įrenginys atitinka

Direktyva 2014/53/ES. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šioje svetainėje

<http://www.emos.eu/download>.



LT | Šiame gaminyje yra šviesos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra F.


Pakuotės turinys

- 1. LED prožektorius
- 2. Įrengimo priedai
- 3. Naudotojo vadovas


Techninės specifikacijos

Modelis	Protokolas	Ryšys	Šviesos srautas	Maitinimas	Chromatiškumo temperatūra	Maitinimo šaltinis
ZSW100	Wi-Fi	2,4 GHz (Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n)	172-1720 lm	20 W	3 000-6500 K	220-240 V KINTAMOSIOS SROVĖS
ZSW101	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	430-4300 lm	50 W	3 000-6500 K	220-240 V KINTAMOSIOS SROVĖS

ZSW100



ZSW101



Montavimas ir surinkimas

Tvirtai pritvirtinkite reflektorių prie tvirto pagrindo, pvz., sienos.

Montavimo aukštis: 2,3-3 m.

Prijunkite maitinimo laidą, kad prijungtumėte prie 220-240 V kintamosios srovės maitinimo šaltinio.

Atšvaito montavimo metu prijungiamas laidas neturi būti prijungtas prie elektros tinklo. Maitinimo laidą prie atšvaito gali prijungti tik darbuotojas, turintis kvalifikaciją pagal Nutarimą Nr. 50/1978 su vėlesniais pakeitimais, bent jau darbuotojas, turintis kvalifikaciją savarankiškam darbui su elektros įrenginiais pagal Nutarimo Nr. 50/1978 su vėlesniais pakeitimais 6 skirsnį.



L - ruda - darbinis laidininkas (veikiantis)

G - žaliai geltonas - apsauginis laidininkas

(įžeminimas) N - mėlynas - vidurinis

laidininkas (neutralė)


Parsisiųskite programą

Programėlę "Android" ir "iOS" galima rasti "Google play" ir "App Store". Norėdami atsisiųsti programėlę, nuskaitykite atitinkamą QR kodą.



Pranešimas

LED prožektorius palaiko tik 2,4 GHz "Wifi" (nepalaiko 5 GHz).







✓ 2.4 GHz


5 GHz




EMOS GoSmart mobilioji programėlė



1. Atidarykite programėlę "EMOS GoSmart", patvirtinkite privatumo politiką ir spustelėkite "I agree" (sutinku).
2. Pasirinkite "registruoti".
3. Įveskite galiojančio el. pašto adresą pavadinimą ir pasirinkite slaptažodį. Patvirtinkite, kad sutinkate su privatumo politika. Patvirtinkite mygtuką "register" (užsiregistruoti).
4. Pasirinkite parinktį "add device" (pridėti įrenginį).




5. Kai prietaisas bus automatiškai surastas, spustelėkite "add" arba pasirinkite kategoriją ir gaminio tipą.



6. Įjunkite prietaisą ir patvirtinkite mygtuku "Next".

7. Jei šviestuvas nemirksi, įjunkite poravimo režimą ilgai (apie 10 sekundžių) laikydami poravimo mygtuką.

8. Patvirtinkite, kad lemputė mirksi. Patvirtinkite mygtuku "next".




9. Įveskite "Wifi" tinklo pavadinimą ir slaptažodį. Patvirtinkite mygtuku "next" (toliau).


10. Vyksta poravimas su įrenginiu.

11. Prietaisas sėkmingai suporuotas. Patvirtinkite mygtuku "done" (baigta).



Valdikliai ir funkcijos



1. Spalva - "Spalva" yra pagrindinis RGB nustatymų skydelis.
2. White (balta) - "white" (balta) yra pagrindinis skydelis CCT nustatymams.
3. Scena - šis skydelis skirtas iš anksto nustatytoms scenoms nustatyti.
4. Muzika - "muzika" - tai šviesos režimo perjungimas pagal muziką, kai prietaisas reaguoja į mobiliajame prietaise įrašytą garsą.





5. Laikmatis - "laikmatis" - tai funkcija, leidžianti nustatyti, kad prietaisas įsijungtų / išsijungtų po tam tikro laiko.






6. Daugiau - "daugiau" yra papildomų funkcijų meniu, pvz:

- a. "Plan".
- b. Įjungimo elgsena
- c. Netrukdyti





7. Planas - "Plan" yra išplėstinė laikmačio funkcija, skirta galimybei nustatyti šviestuvą pagal kelis tvarkaraščius.



8. Ritmai - "bioritmas" yra funkcija, leidžianti nustatyti šviestuvo spalvą, ryškumą ir šviesos laiką, kad šviestuvas prisitaiktų prie paros ciklo ir imituotų natūralią dienos šviesą.



9. Įjungimo elgsena - tai funkcija, leidžianti šviestuvui po elektros energijos tiekimo sutrikimo likti išjungtame režime, o po to maitinimą atkurti.



10. Netrukdyti - tai funkcija, leidžianti nustatyti šviestuvo būseną, kai atjungiamas ir vėl atkuriamas maitinimas.

DUK apie trikčių šalinimą

Negaliu susieti savo prietaiso. Ką galiu padaryti?

- Įsitikinkite, kad naudojate 2,4 GHz Wi-Fi tinklą ir turite pakankamai stiprų signalą.
- Nustatymuose suteikite programėlei visus leidimus.
- Įsitikinkite, kad naudojate naujausią mobiliosios operacinės sistemos versiją ir naujausią programėlės versiją.

Negaliu gauti pranešimų, kodėl?

- Nustatymuose leiskite visas teises.
- Įgalinkite pranešimus programėlės nustatymuose (Nustatymai -> Programėlės pranešimai).

Kas visi gali naudotis įrenginiu?

- Prietaisas visada turi turėti administratorių (savininką).
- Administratorius gali dalytis įrenginiu su kitais namų ūkio nariais ir priskirti jiems teises.