

ZSW100; ZSW101

LED-valonheitin

ZSW100



ZSW101



Sisältö

Turvallisuusohjeet ja varoitukset	2
Pakkauksen sisältö	3
Tekniset tiedot	3
Asennus ja kokoonpano	4
Lataa sovellus	5
Hallintalaitteet ja ominaisuudet	8
Vianmääritys FAQ	12

Turvallisuusohjeet ja varoitukset

Z01-0020 - Lue käyttöohjeet ennen laitteen käyttöä.

Z01-0018 - Noudata tämän käyttöoppaan turvallisuusohjeita. Heijastin soveltuu vain kiinteään asennukseen.

Pidä vähintään 1 m:n etäisyys heijastimen ja valaistavan kohteen tai pinnan välillä. Kun sijoitat heijastimen katoksen alle, pidä vähintään 0,2 m:n etäisyys heijastimen yläosan ja katoksen alapuolen välillä.

Kun käytät heijastinta palavalla pinnalla, noudata edellisiä ohjeita.

Heijastimen saa liittää vain sellaiseen sähköverkkoon, jonka asennus ja suojaus on voimassa olevien standardien mukainen.

Heijastin on kytkettävä irti sähköverkosta ennen kuin heijastimeen tehdään mitään töitä tai huolto- tai kunnossapitotöitä. Tämän työn saa tehdä vain henkilö, joka on voimassa olevan pätevyysasetuksen mukaisesti TUNNETTU. Älä käytä heijastinta ilman suojalasiasia.

Suojaus vaarallisilta kosketusjännitteiltä tapahtuu "nollaamalla".

Jos tämän heijastimen ulompi taipuisa kaapeli tai johto vaurioituu, sen saa vaihtaa vain valmistaja tai tämän huoltoteknikko tai vaaran välttämiseksi yhtä pätevä henkilö.

Tämän heijastimen valonlähteen saa vaihtaa vain valmistaja, tämän valtuuttama huoltoteknikko tai yhtä pätevä henkilö. LED-kohdevalaisin on suunniteltu asennettavaksi kiinteälle alustalle sekä sisä- että ulkotiloissa.

IP65 - ulkokäyttöön

EMOS Ltd. vakuuttaa, että tuote ZSW100, ZSW101 täyttää direktiivien olennaiset vaatimukset ja muut asiaankuuluvat säännökset. Laitetta voidaan käyttää vapaasti EU:n alueella.

Laitetta voidaan käyttää yleisen luvan nro VO-R/12/11.2021-11 mukaisesti.

EMOS Ltd. vakuuttaa, että ZSW100, ZSW101 -tyyppiset radiolaitteet täyttävät seuraavat vaatimukset.

Direktiivi 2014/53/EU. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on saatavilla tällä verkkosivustolla <http://www.emos.eu/download>.



FI | Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on F.


Pakkauksen sisältö

- 1. LED-kohdevalaisin
- 2. Asennustarvikkeet
- 3. Käyttöohjeet


Tekniset tiedot

Malli	Pöytäkirja	Liitäntä	Valovirta	Teho	Värilämpötila	Virtalähde
ZSW100	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	172-1720 lm	20 W	3 000-6500 K	220-240 V AC
ZSW101	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	430-4300 lm	50 W	3 000-6500 K	220-240 V AC

ZSW100



ZSW101




Asennus ja kokoonpano

Kiinnitä heijastin tukevasti kiinteään alustaan, esim. seinään.

Asennuskorkeus: 2,3-3 m.

Kytke virtajohto 220-240 VAC-virtalähteeseen kytkemistä varten.

Liitettävä johto ei saa olla kytkettynä verkkovirtaan heijastimen asennuksen aikana. Verkkovirtajohdon kytkemisen heijastimeen saa suorittaa vain asetuksen nro 50/1978 Coll., sellaisena kuin se on muutettuna, mukaisesti päteväoitynyt työntekijä, vähintään asetuksen nro 50/1978 Coll., sellaisena kuin se on muutettuna, 6 §:n mukaisesti sähkölaitteita itsenäisesti käsittelemään päteväoitynyt työntekijä.



L - ruskea - työskentelyjohdin (jännitteinen)

G - vihreä-keltainen - suojajohdin (maa) N -

sininen - keskimäinen johdin (nollajohdin).


Sovelluksen lataaminen

Sovellus on saatavilla Android- ja iOS-käyttöjärjestelmille Google Playsta ja App Storesta. Voit ladata sovelluksen skannaamalla kyseisen QR-koodin.



Ilmoitus





LED-valonheitin tukee vain 2,4 GHz:n Wifiä (ei tue 5 GHz:n Wifiä).




✓ 2.4 GHz

5 GHz ✗


EMOS GoSmart - mobiilisovellus




1. Avaa EMOS GoSmart -sovellus ja vahvista tietosuojakäytäntö ja napsauta "Hyväksyn".
2. Valitse "rekisteröidy".
3. Anna voimassa olevan sähköpostiosoitteen nimi ja valitse salasana. Vahvista, että hyväksyt tietosuojakäytännön. Vahvista "rekisteröidy" -painikkeella.
4. Valitse "Lisää laite" -vaihtoehto.



5. Kun laite on löytynyt automaattisesti, valitse "add" tai valitse kategorija tuotetyyppi.




6. Kytke laite päälle ja vahvasta valinta painamalla Seuraava-painiketta.
7. Jos valaisin ei vilku, laita se pariliitostilaan pitämällä pariliitospainiketta painettuna pitkään (n. 10 sekuntia).
8. Vahvasta, että valo vilkkuu. Vahvasta painamalla "next"-painiketta.




9. Syötä Wifi-verkon nimi ja salasana. Vahvasta painamalla "next"-painiketta.
10. Pariliitoksen muodostaminen laitteeseen on käynnissä.
11. Laitteen pariliitos on onnistunut. Vahvasta painamalla "done"-painiketta.


Hallintalaitteet ja toiminnot



1. Color - "color" on RGB-asetusten peruspaneeli.
2. Valkoinen - "valkoinen" on CCT-asetusten peruspaneeli.
3. Scene - tämä osio on esiasetettujen kohtausten asettamista varten.
4. Musiikki - "musiikki" vaihtaa valotilaan musiikin mukaan, kun laite reagoi mobiililaitteeseen tallennettuun ääneen.





5. Ajastin - "ajastin" on toiminto, jonka avulla voit asettaa laitteen kytkeytymään päälle/pois päältä tietyn ajan kuluttua.





6. More - "more" on valikko, jossa on lisätoimintoja, kuten esim:

- a. Suunnitelma
- b. Käynnistyskäyttäytyminen
- c. Älä häiritse





7. Plan - "plan" on laajennettu ajastintoiminto, jonka avulla valaisin voidaan asettaa useiden aikataulujen mukaan.



8. Rhythms - "biorhythm" on toiminto, jonka avulla voit asettaa valaisimen värin, kirkkauden ja valoisan ajan niin, että valaisin mukautuu vuorokausirytmiiin jäljitellen luonnollista päivänvaloa.



9. Power-on behaviour on toiminto, jonka avulla valaisin voi jäädä pois päältä sähkökatkoksen jälkeen ja sen jälkeen virta palautuu.



10. Älä häiritse -toiminto on toiminto, jonka avulla voit asettaa valaisimen tilan, kun virta katkaistaan ja palautetaan.

Vianmääritys FAQ

En voi muodostaa laiteparia. Mitä voin tehdä?

- Varmista, että käytät 2,4 GHz:n wlan-verkkoa ja että signaali on riittävän voimakas.
- Anna sovellukselle kaikki oikeudet asetuksissa.
- Varmista, että käytät mobiilikäyttöjärjestelmän nykyistä versiota ja sovelluksen uusinta versiota.

En saa ilmoituksia, miksi?

- Anna kaikki oikeudet käyttöön asetuksissa.
- Ota ilmoitukset käyttöön sovelluksen asetuksissa (Asetukset -> Sovellusilmoitukset).

Ketkä kaikki voivat käyttää laitetta?

- Laitteella on aina oltava ylläpitäjä (omistaja).
- Ylläpitäjä voi jakaa laitteen muiden perheenjäsenten kanssa ja antaa heille oikeuksia.